




清涼ファン 風雅ベスト ベストの取付け方法



② インナーパッドを手前に
折り曲げ、ベストの前
側にある面ファスナーと
位置を合わせて固定して
ください。
フルハーネスを着用する際、肩のペ
ルトがくる位置に合わせるようにし
てください。



③ フルハーネスなどのベルトとインナーパッドの
位置ズレを防ぐため、ショルダーストラップを
必ず留めてください。

必ず別売の風雅ベストシリーズのベスト、ファンユニット、コントローラー、
バッテリーと組合わせてご使用ください。

<免責事項>

- ・火災・地震・第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- ・右記「使用上の注意」で説明された以外の使い方で生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- ・風雅ベストシリーズ以外との組合せによる誤作動、誤動作から生じた故障や事故、損害に関して弊社は一切の責任を負いません。

<使用上の注意>

- ・ご使用前に右記注意事項及び組合わせて使用するファンユニット、コントローラー、バッテリーの取扱説明書、ベスト本体に付いている洗濯ラベルの内容をよくご理解の上、ご使用・保守をしてください。
- ・火気を扱う場所、ファンに火花が入るような場所では絶対に着用しないでください。

- ・本製品は清涼ファン風雅ベストシリーズ専用の商品です。他の目的に使用しないでください。
- ・使用中、肌に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- ・素材の特性上、摩擦や水濡れ、紫外線などの諸条件によって色落ちや色移り、変色する場合がございます。
- ・鋭利なものが直接生地にあたらないようご注意ください。
- ・インナーパッドは洗剤を使わずに水で手洗いし、形を整えて吊り陰干してください。
- ・タンブル乾燥、ドライクリーニングはお避けください。
- ・アイロンのご使用はお避けください。
- ・保管の際は、高温多湿や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管ください。
- ・移染の恐れがあるため、濡れた状態で他の物と重ね合わせたり、放置しないでください。